


# ANSCHLUSS-SCHEMA

## MD DESIGNLINE



Empfohlener Bereich für Wasseranschlüsse



Empfohlener Bereich für Elektroanschlüsse Miniküche  
(z.B. Kühlschrank, Mikrowelle, Geschirrspüler, Backofen, etc.)

### **Wichtige Hinweise zu den Anschlüssen Designline-Küchen:**

- Unterbauten der Miniküche werden ohne Rückwand geliefert
- Anzahl der Elektroanschlüsse nach Anzahl der Elektrogeräte
- Alle Geräte mit 230V Schukostecker
- Leistungsdaten der Elektrogeräte siehe Datenblätter oder Hinweise im aktuellen Designline-Katalog
- Armaturleitungen müssen eventuell bauseits (je nach Position der Wasseranschlüsse) verlängert werden

### **Abstände im Installationsbereich:**

- Wand - Schublade	=	130 mm
- Wand - Geschirrspüler	=	65 mm
- Wand - Kühlschrank	=	20 mm
- Wand - Mikrowellenofen 30l	=	100 mm
- Wand - Mikrowelle 20l	=	210 mm
- Wand - Backofen	=	25 mm
- Wand - Fachboden / Seitenwände	=	50 / 47 mm